Numéro de modèle: One		Sélectionner la langue
Activités Dispositifs Paramètres de la Ajouter un dispositif	l	Mise à jour de la télécommande
Tv Paramètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités:	Blu-ray Trannètres Dépannage Apprendre IR Utilisé dans les activités:	Conseils Assistance d' Vous pouvez modifier ou supprimer ces dispositifs à tout moment au cours de ce processus de configuration ou après celui-di. Après la configuration initiale, diquez sur l'onglet Dispositifs pour modifier, supprimer ou ajouter des dispositifs.
AV-ontvanger-Kamer 1	HD digicoder	Comment évaluez-vous la télécommande pour l'instant? Excellente
Apprendre IR Utilisé dans les activités:	Apprendre IR Utilisé dans les activités:	Avez-vous une nouvelle télécommande Harmony? Changer de télécommande
Squeezebox 👕		

Lancer le logiciel de configuration Logitech Harmony[™] et cliquez sur « Dispositifs ».

Cliquez sur « Ajouter un dispositif ».



Sélectionnez le dispositif « Domotique » et ensuite « Console d'éclairage ».

😝 Logitech Harmony Remote Software (7.7.0)	
Hervenue Eddy De Cocker Numéro de modèle: One	Déconnexion Sélectionner la langue
Configuration du dispositif Configuration du dispositif Sélectionnez dans la liste les dispositifs à contrôler. Dispositif Fabricant Modèle Exemple -sélectionner le dispositif à ajol	Conseils Assistance a [*] Un dispositif est un composant tel qu'une télévision, un récepteur AV ou un lecteur de DVD. Comment trouver le numéro du
Téléviseur Amplificateur Décodeur analogique/numérique Magnétoscope DVD Lecteur de musique Console de jeu Mini-système	modèle? Sur la plupart des composants, le numéro de modèle est situé sur une étiquette apposée sur l'avant, l'arrière ou le dessous du composant. Sélectionnez "Non répertorié" pour saisir un nom de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de dispositif pour rassembler les données
Ordinateur Domotique Console d'éclairage Autres types de dispositifs Système de climatisation Appareil électroménager	Afficher le didacticie
Conditions d'utilisation © Copyright 2010 Logitach ou ses donneurs de licence. Tous droits réservés.	RECÉDENT ANNULER SUIVANT >

Sélectionner le fabricant « Velbus ».



Saisissez le modèle 'VMB8IR' et complétez l'assistant.

Binvenue Eddy De Cocker Numéro de modèle: One Décomezon Configuration du dispositif Sélectionnez dans la liste les dispositifs à contrôler. Dispositif Fabricant Modèle Exemple Console d'éclairage Velbus VMB3IR VMB4PD Ajouter un dispositif Sude cette fiche de dispositif Su la plupart des composants, le numéro du modèle es stué sur une étiquet apostés au l'avant, farrière ou le dessous du composant. Sélectionnez Voir de des destrue de la liste. Selectorienz 'Non répertoré' pour sair un non de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de dispositif four sair un non de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de dispositif four sair un non de fabricant absent de la liste. Eiche de dispositif Fiche de dispositif four sair un non de fabricant absent de la liste.	ogitech Harmony Remote Softwa	ire (7.7.0)			
Configuration du dispositif Sélectionnez dans la liste les dispositifs à contrôler. Dispositif Fabricant Modèle Console d'éclairage Velbus VMB8IR VMB4PD Ajouter un dispositif Ajouter un dispositif Liste List	(H)armony. ^B	ienvenue Eddy De Cocker uméro de modèle: One			Déconnexion Sélectionner la langue
Dispositif Fabricant Modèle Exemple Console d'éclairage Velbus VMB3/R VMB4PD Console d'éclairage VMB3/R VMB4PD Comment trouver le numéro du modèle? Sur la pupart des composants, le numéro de modèle est stué sur une étiquette apposé sur l'avant, farrière ou le dessus du composant. Sélectonez Non répertorié [®] pour saisr un nom de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de dispositif est une etiquette appositif est dottenir des consels. Fiche de dispositif	Configuration du dispositif	ans la liste les disposi	tifs à contrôler.		Conseils Assistance al
Console d'éclairage Velbus VMB8IR VM84PD Ajouter un dispositif Ajouter un dispositif Console d'éclairage VMB8IR VM84PD Console d'éclairage VMB8IR VM84PD Console d'éclairage Console	Dispositif	Fabricant	Modèle	Exemple	Un dispositif est un composant tel qu'une télévision, un récepteur AV ou un lactair de DVD
Ajouter un dispositif étiquette apposée sur l'avant, l'arrière ou le dessous du composant. Sélectionez Non répertoris ⁴ pour saisir un nom de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de dispositif pour rassembler les données de votre dispositif et obtenir des consells. Fiche de dispositif	Console d'éclairage	Velbus		VMB4PD	Comment trouver le numéro du modèle? Sur la plupart des composants, le numéro de modèle est situé sur une
dispositif pour rassembler les données de votre dispositif et obtenir des conseils. Fiche de dispositif	Ajouter un dispositif				étiquette apposée sur l'avant, l'arrière ou le dessous du composant. Sélectionnez 7 Non répertorié pour saisir un nom de fabricant absent de la liste. Servez-vous de cette fiche de
					de votre dispositif et obtenir des conseils.

Étiquetez ou disposez les boutons de commande, et supprimez des canaux non utilisés.

	nco	ntroller						Conseils Assistance of
es boutons de la télécommande ont été configurés pour vous permettre de c		ns de la télécommand	le ont été configurés pour vous permettre de	e cont	ıtrôler ce <mark>di</mark> spo <mark>sitif.</mark>			Si vous ne trouvez nas de commande
		Intituló	Commanda		Boutons standards	Boutons supplément	aires	pour votre dispositif dans la liste,
Page	1	Indule	Commande			10		ciquez sur Apprendre une commande.
-9-								Apprentissage des co
1 1	ġ	Coin Salon	Channel1	•				Pour éviter que vos modifications ne soient perdues, cliquez sur Terminé
				4			(MAC) PA	après 5 minutes et retournez à cette page pour continuer.
2 1	W	Coin Repas	Channel2	•				
3 1	Ū.	Spots	Channel3	•				
				÷			ila:	
4 1	Ť	Ouvrir Volet	Channel4	1				
				-			****	
5 1	Ť	Tout éteindre	Channel5	•				
6 1		Former Velet	Changel	¢				
0.8		r enner volet	Channelo	4			*	

Complétez l'assistant et mettez à jour la télécommande.

CONSEILS:

Les fonctions attribués à l'afficheur LCD n'émettent leur code IR que pendant un bref instant. Si vous souhaitez attribuer à la fonction un délai de réaction plus long (1, 2 ou secondes) ou une fonction de variation, il est nécessaire d'attribuer le code à un bouton standard ou d'ajouter une activité à la console d'éclairage. Pour cette dernière méthode, reprogrammez les boutons comme décrit sous « Ajouter un dispositif ». Le bouton émettra le code IR tant que ce bouton est enfoncé.