



Contrôle direct

Touche	Action
Location	Modification capteur ou zone. Il est possible de sélectionner la pièce (zone) suivante/précédente avec la touche "↑" ou "↓" tant que la LED de la touche clignote.
Mode	Commutation temporaire entre les modes antigel -, nuit ☰, jour ☱ et confort ☲ <i>Remarque : désactivez le mode temporaire SLEEP en maintenant enfoncé la touche</i>
'↑' '↓'	Afficher et/ou modifier la température souhaitée
Menu	Enfoncez brièvement pour afficher le menu abrégé Maintenez enfoncé pour afficher le menu étendu

Commande du menu

Naviguez dans le menu avec les touches "↑" et "↓".
Sélectionnez un sous-menu avec la touche "->".
Confirmer un réglage avec la touche "->" ou annuler avec la touche "<".
Quittez le menu à tout moment sans mémorisation des modifications avec la touche "⊗".

Menu abrégé

Accédez au menu en enfonçant brièvement la touche "Menu".



Menu étendu

Accéder au menu en maintenant enfoncé la touche "Menu". Saisissez le code confidentiel si nécessaire.

Programme

Réglages capteur

- Fonctionnement
- Actionner
- Minut. Sommeil
- Alarme temp. bas
- Alarme temp haut
- Temp antigel
- Temp chaud max
- Temp froid min
- Temp froid max
- Hystérésis
- Temp différence
- Déblocage pompe
- Déblocage valve
- Programme local
- Numéro zone²
- Capt. de diff.²
- Calibrer temp²
- Modifier nom³
- Menu principal

Configuration

- Langage
- Affichage temp.
- Horloge maître
- Global alarm
- Alim secours
- Nouv code confid
- Version logiciel
- Adresse²
- Rattach reveil²
- Rattach au lit²
- Balayer capteurs
- Menu principal

Affichage

- Contraste
- Retro-eclairage
- Menu principal

Statistics²

- Temp min 16.0°
- Temp max 23.0°
- 0m/5m
- ⌚ 0m/5m
- * 8m/1h10m
- ⌘ 10m/1h15m
- Σ 18m/2h35m
- Menu principal

Quitter

Remarque :

1. Ce menu est uniquement accessible lorsque le mode temporaire SLEEP est activé.
2. Ce menu n'est pas accessible lorsqu'une zone ou "toutes les pièces" sont sélectionnées
3. Ce menu n'est pas accessible lorsque "toutes les pièces" sont sélectionnées.